

Checklist bảo trì bộ định vị van Spirax Sarco

Bảng kiểm dưới đây có thể sử dụng trong các đợt bảo trì định kỳ.

Hạng mục	Nội dung kiểm tra	Trạng thái
Khí nén	Áp suất, độ sạch, nước ngưng	☐
Bộ lọc điều áp	Sạch, hoạt động bình thường	☐
Đường ống khí	Không rò rỉ, không gập	☐
Positioner	Không nứt, không xì khí	☐
Feedback Lever	Di chuyển nhẹ, không rơ	☐
Actuator	Đủ lực, hành trình bình thường	☐
Van điều khiển	Mở/đóng hết hành trình	☐
Tín hiệu 4–20 mA	Đúng giá trị, ổn định	☐
Hồ sơ bảo trì	Đã cập nhật	☐